


オープンイヤーヘッドホン-A806

取扱説明書



- この度は、オープンイヤーヘッドホン「A806」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます
- この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にご利用いただくための注意事項を記載しています。
- ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①イヤホン.....	1台
②充電用USBケーブル.....	1本
③取扱説明書（本書）.....	1部

※欠品や破損があった場合は、以下のサポートページへご連絡ください。



お問い合わせフォーム

「サイズが合わない...」 「耳に当たって痛い...」
「ペアリングできない...」 「マイクの音が途切れる...」

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひQRコードをスキャンしてご利用ください。
イヤホンにご満足頂けなくて評価【1★】～【3★】に該当すると思われる場合は、評価の前に弊社まで事前にご連絡いただけますと幸いです。できる限り対応させていただきます。

オープンイヤーヘッドホンを安全にご使用いただくために

- 自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触れたりしないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

オープンイヤーヘッドホンについてのご注意

- 本製品はIPX4の防水仕様（生活防水程度）です。多少の雨や汗濡れの場合は、問題ございません。しかし、長期的に汗濡れの状態でご利用の場合、汗が本体内部に染み込み、内蔵部品が腐蝕される事が原因での故障が考えられます。
- この製品は高音質を確保するため、高音・低音をバランスよく調整しております。大音量で聞く場合、多少の音漏れがございます。予めご了承ください。あらかじめ承いただければ幸いです。

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。接続できない場合はお問合せフォームへご連絡ください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 必要以上に長時間の充電はしないでください。
- 電池（内蔵型リチウムポリマーバッテリー）は使用状況によって異なりますが、約300～400回繰り返し充電できます。
- 電池（内蔵型リチウムポリマーバッテリー）は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品を長期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行なってください。
- 本製品が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電やショートなどによる火災や故障の原因となります。
- 充電が終わったら必ずケーブルを外してください。また、十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電を終えてください。所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。

1、装着方法



<ヒント>

- ・耳穴とイヤホンのスピーカーの中心を合わせるように調整してください。音量が最適化され、より良い音でお楽しみいただけます。
- ・イヤホンを耳の周囲の骨に強くくっつけるのではなく、耳穴の上に来るようにしてください。耳にフィットした状態であれば長時間装着しても耳が痛みません。

❗<ご注意>

頭と耳の形に合わない場合は、こめかみの圧迫感が強くて痛い恐れがありますが、返品あるいは低評価の前に弊社まで事前にご連絡いただけますと幸いです。できる限り対応させていただきます。お客様サービスセンター（1ページ）またはご購入の販売店にご連絡ください。


2、特徴

- 先端な適応型均等ラウドネス補正技術（Adaptive Equal Loudness Compensation）を採用しています。
- 耳をふさがずに周りの音を聞きながら使えるオープンイヤーヘッドホンです。
- 小型タイプ、わずか16 gの重量を忘れるほど軽いです。
- Bluetooth5.4に対応しています。
- 周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。

デバイス名


A806

3、各部の名称



4、付属品

お使いになる前に、下記付属品がすべて揃っていることをご確認ください。



本体



マグネットタイプ
充電コード



取扱説明書(本書)

5、ペアリング方法

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリングを行う必要があります。


(例) スマートフォンとの接続方法

※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

[指示ランプを見ながら操作する]

マルチボタン『MFB』を3秒以上長押しして、『電源が入りました』との音声ガイダンスが流れます。

そして、青・白の指示ランプが点滅します。



ペアリングモードで5分間以内に接続されない場合は自動的に電源OFF(オフ)になります。

一度電源ボタンを長押しするとペアリングモードに入ります。

5.1 iOSシステム機器 (iPhone・iPad・iPodなど) の場合：

- ◆電源を入れて、イヤホンがペアリング待ち状態となります。

iOSシステム機器 (iPhone・iPad・iPodなど)
は下記画像のようなペアリング状態に設定します。

- ◆「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」をオンに設定します。「Bluetooth」に接続できるデバイスの一覧が表示されます。

- ◆デバイスの一覧から「A806」を選択する、接続完了するとデバイス上に「接続済み」と表示されます。

- ◆「Bluetooth」がオフに設定するとペアリング解除されます。



5.2 Android[6.0以上]端末の場合：

対応デバイスでは、画面表示に従って画面をタッチします。

- ◆電源を入れて、イヤホンがペアリング待ち状態となります。
- ◆デバイス「スマホ・タブレット・パソコンなど」でペアリング操作を行い、登録・接続します。
- ◆デバイスの一覧から「A806」を選択する、接続完了すると、デバイス上に「接続済み」と表示されます。
- ◆ペアリング一覧の「A806」より「設定 ⚙️」をタップして、「スマートフォンと音量を同期」を (ON ) に切替えたら音量が同期にします。



※ご注意

デバイス側のBluetooth機能をOFFにすると、「A806」のペアリング(接続)を切断します。

5.3 ペアリングリセットについて、

必ず、電源OFFの状態で、マルチボタン『MFB』10秒以上を長押しすると、リセットできます。

※ マルチボタン(MFB)を長押し途中で【電源が入りました。】とのアナウンスを聴いても、指を離さないでください。

※ 【電源が切れました】とのアナウンスが出た後、指示ランプを消えるまで、ペアリングリセット完了となります。

※ ペアリングリセット操作した後、再びペアリングする場合：

Step 1 「自分のデバイス」一覧から「A806」を削除します。

Step 2 デバイス側のBluetooth機能をオフしてください。

Step 3 デバイス側のBluetooth機能をオンに設定します。

Step 4 接続できるデバイスの一覧から「A806」を選択してペアリングしてください。



- ※ 上記の操作方法は例の1つです、ご使用のデバイスのOS、機種により異なります。詳細については、接続するデバイスの取扱説明書を併せてご覧ください。
- ※ 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。接続できない場合はお問合せフォームへご連絡ください。
- ※ **ボタンの操作方法（11ページ）**。

6、各種アナウンス・指示ランプの状態について

動作・状態	指示ランプの状態	アナウンス
電源入れ「ON」	青・白指示ランプ、点滅	「電源が入りました。」
電源切れ「OFF」	指示ランプ、消灯	「電源が切れました。」
ペアリング待ち	青・白指示ランプ、点滅	—
ペアリング完了	指示ランプ、消灯	「Bluetooth接続しました」
ペアリング解除	青・白指示ランプ、点滅	「Bluetooth切断しました」
充電中	青指示ランプ、点灯	—
充電完了	白い指示ランプ、点灯	—
アシスタント(Siri ON)	—	—
アシスタント(Siri OFF)	—	—
リセット操作	白い指示ランプ、10秒点滅後消灯	「電源が切れました。」
アシスタント(Siri ON)	—	—
電池残量低下	青指示ランプ、2回点滅	「バッテリーが少なくなりました、充電してください。」

7、ペアリング記憶機能

本機器は一度ペアリングを行ったデバイスの情報を記憶しています、マルチボタン『MFB』を押すと電源が入り、そのまま待つとBluetoothデバイスと自動的に接続します。接続完了すると指示ランプが消えます。

※ ペアリングする前に、

Bluetooth対応デバイスのBluetoothを「オン」に設定する必要があります。

8、2台ペアリング操作について

Step 1 デバイス「A」をペアリングしたら、デバイスのBluetoothをオフ（OFF）にします。

Step 2 デバイス「B」にペアリングします。

Step 3 デバイス「A」のBluetoothをオン（ON）に設定します。

Step 4 イヤホンの電源を切れて、再び電源をいれたら、自動的に2台デバイスに同時接続することができます。

※ 同じ機種（スマホ）のデバイス2台を同時にペアリングすると、自由に切替できます。

※ 異なる機種（スマホとパソコン）デバイス2台を同時にペアリングすると、切り替えられないこともあります。

9、充電について、

付属のマグネット式充電ケーブルで充電してください。

※ 本製品は充電しながらのご利用ができません。

10、ボタンの操作方法について

	電源ON	3秒以上を長押しして、電源ONにします。
	電源OFF	5秒以上を長押しして、電源OFFにします。
	アシスタント	2秒以上を長押しすると、アシスタントを切り替えます。
	リセット操作	電源OFFの状態では、10秒以上を長押しすると、リセットできます。
	一時停止・再生	音楽再生時に、クリックすると、一時停止・再生を切り替えます。
	音声モード切替	音楽再生時に、3回クリックすると、ゲーム音声モードを切り替えます。
		ゲームモードの時に、3回クリックすると、音楽モードを切り替えます。
	通話受付	着信中、クリックすると、電話を受けられます。
	通話拒否	着信中、2秒以上を長押しすると、電話を拒否できます。
通話切れ	通話中に、クリックすると、通話を終了できます。	
	次の曲	『+』ボタンを2秒以上長押しして、次の曲へと移ります。
	音量上げ	『+』ボタンをクリックして、音量を上げます。
	音量下げ	『-』ボタンをクリックして、音量を下げます。
	前の曲	『-』ボタンを2秒以上長押しして、前の曲へと戻ります。

注意事項

- ※ ご利用デバイス(スマホ、タブレット、パソコンなど)の機種により、上記の一部の機能を使えない場合もあります。
- ※ PCに接続する場合、LineやSkypeなどのインターネット電源では、着信応答・通話終了の操作は対応できません。

11、商品仕様

商品名	オープンイヤーヘッドホン
品番	A806
技適番号	R210-201821
Bluetooth	V 5.4
通信距離	約10m(障害物のない場合)
ノイズキャンセリング	RCV
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	AAC・SBC
周波数	20Hz~20kHz
防水	IPX4
重量	16g
本体サイズ	約340mm*24mm*15mm
梱包サイズ	約130mm*165mm*28mm
電池容量	70mAh
電圧	5V/1A
充電式	マグネット充電式
充電時間	約1.5時間
連続再生時間	約8時間(音量は25%以下の場合)
通話時間	約5.5時間
スタンバイ時間	約100時間
付属品	イヤホン本体、取扱説明書、マグネット充電ケーブル

12、使用上の注意事項

◆ 本機の廃棄について

本製品はリチウム電池を内蔵しています、リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。

- ◆ 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中などに放置しないでください。
- ◆ 使用中、保管時などに発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
- ◆ 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
- ◆ 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。
- ◆ 電子レンジや高压容器に入れないでください。
- ◆ 水、海水、ジュース等で濡らさないでください。
- ◆ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- ◆ 使用中、保管時などに発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。。
- ◆ 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
- ◆ 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。
- ◆ 電子レンジや高压容器に入れないでください。
- ◆ 水、海水、ジュース等で濡らさないでください。
- ◆ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

13、故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点をご確認ください。

状態	考えられる原因	処置
イヤホン本体に電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">● バッテリー残量がない	<ul style="list-style-type: none">● 充電してください。
電源が切れた	<ul style="list-style-type: none">● バッテリー残量がなくなった● 5分間以上ペアリングが完了せず	<ul style="list-style-type: none">● 充電してください。● マルチボタン『MFB』3秒以上長押ししてイヤホンを起動して再びペアリングしてください。
音楽が聞こえない	<ul style="list-style-type: none">● デバイスにペアリングされていない● デバイスはマナーモードに設定され● 音源ソフトが一時停止された	<ul style="list-style-type: none">● ペアリング状態ご確認ください。● マナーモードを解除してください。● 一時停止を解除してください。
ペアリングができない	<ul style="list-style-type: none">● 別の（機器）デバイスに接続されている	<ul style="list-style-type: none">● ペアリング不明の場合、電源OFFの状態で、10秒以上を長押しして、リセットしたら改めてペアリングする。● 別の（機器）デバイスから解除し、再びペアリングしてください。
	<ul style="list-style-type: none">● Bluetooth機器が離れすぎている● サーチモードになっていない	<ul style="list-style-type: none">● Bluetooth機器から約10m以内の障害物のない位置で使用してください。● Bluetooth機器のサーチモードをオンに設置する。
音が途切れる	<ul style="list-style-type: none">● 接続しているBluetooth機器でアプリ等が多数動作している	<ul style="list-style-type: none">● 動作しているアプリ等を少なくしてください。● Bluetoothの接続に干渉が少ない環境に使ってください。

状態	考えられる原因	処置
音量が小さい	<ul style="list-style-type: none"> ● デバイスの音量が小さく設定されている ● 音量が最大にしても、音は小さいと感じます 	<ul style="list-style-type: none"> ● デバイスの音量を大きく調節してください。 ● Androidデバイスでは、ペアリング一覧の「A806」より「設定」をタップして、「スマートフォンと音量を同期」をONに設定したら音量が同期になり、正常音量に戻れます。
音が歪む	<ul style="list-style-type: none"> ● デバイスの音量を上げ過ぎている 	<ul style="list-style-type: none"> ● デバイスの音量を下げてください。
通話終了時にマルチボタンをタッチしても終了できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 一部アプリとの互換性の問題で、ボタンが対応しない可能性がございます 	<ul style="list-style-type: none"> ● 接続済の設備側での操作が必要となります。
音声漏れ	<ul style="list-style-type: none"> ● オープンイヤータイプのため、完全には遮音できません 	<ul style="list-style-type: none"> ● 通常では、音量45%以下に設定してご使用ください。

14、品質保証

お買い上げ日から12ヶ月の安心保証が付いております。

商品名	オープンイヤーヘッドホン
型番	A806
保証期間	お買い上げ日より1年
お名前	
ご住所	
お買い上げ日	年 月 日
販売先	

15、アフターサービス

製品の仕様や利用方法についてのご質問、または意見等ございましたら、右のQRコード内のお問い合わせ画面より対応させていただきます。お問い合わせフォームに詳細をご記入ください。万が一製品に初期不良がある場合は、迅速に交換などの対応をさせていただきます。

