



Ver 1.0



この度は、iiitrustのワイヤレスイヤホンをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。



一、商品の説明



規格	Bluetooth5.2	待機時間	約300H
再生時間	約11H	本体重量	約28g

動作状態	ボタンの操作方法	LED表示
電源オン	電源ボタンを約3秒間長押し	青ランプ点滅
電源オフ	電源ボタンを約4秒間長押し	赤ランプ一回点灯

※一部商品によっては、初期状態で電池の残量が足りない場合がございます。その際は充電してからご使用ください。

二、ペアリング/接続

本製品をお手持ちのスマートフォンなどで使用するためには、お手持ちの機器とペアリングを行う必要があります。

初回ペアリング手順

①本製品の電源入れ

電源ボタンを約3秒間長押しして、イヤホンに電源を入れます。

②ペアリング

ご使用のスマートフォン等の取扱説明書をご参照の上Bluetooth機能を有効にしてください。

※iPhoneの場合は「設定」→「一般」→「Bluetooth」→ON→「"G2"に接続」→「設定完了」

※Androidの場合は「設定」→「Bluetooth」→ON→「"G2"に接続」→「設定完了」

説明：

「G2」が検索出来ない場合は、スマートフォンのBluetooth機能を再起動して、再度お試しください。また、ペアリング待ち状態で、5分間経ってもペアリングできていない場合は、自動的に電源OFF状態になります。

③パスコード

接続先の機器によってはパスコードの入力が必要になる場合がございます。その場合は、その際は"0000"を入力してください。

説明：

二回目からは接続したいbluetooth端末(スマホ等)の電源をOnにすると自動的にペアリングされます。

※一定時間接続がない場合、ペアリングがタイムアウトになる可能性もございます。その際は、初回ペアリング手順に従って接続しなおしてください。

④接続した記録を解除

電源オフの状態です7秒長押しをすると、接続したデバイスと切断する。

三、通話

動作状態	ボタンの操作方法
着信応答	電源ボタン（1回押し）
着信拒否	電源ボタン（2秒間長押し）

終了	電源ボタン（1回押し）
マイクオフ	通話状態で音量-を長押しすると、“トン”の提示が出た場合、マイクオフ
マイクオン	音量+を長押しすると、“トン”の提示が出た場合、マイクオン

四、音楽

動作状態	ボタンの操作方法
開始/ポーズ	電源ボタン（1回押し）
前の曲	音量ボタン“-”（約3秒間長押し）
次の曲	音量ボタン“+”（約3秒間長押し）
音量-	音量ボタン“-”（1回押し）
音量+	音量ボタン“+”（1回押し）

五、充電方法及び電池残量

①残量表示

スマートフォン画面上部のステータスバーにアイコンで電池残量状況が表示されます。

※接続先の機器によっては電池残量が表示されない場合がございます、予めご了承ください。

②充電方法

本製品をお使いになる前に充電する必要があります。付属のUSB充電ケーブルで充電してください。

③充電状態

充電中は赤ランプが点滅し、充電完了の場合、青ランプが点灯します。

④電池残量が足りない場合

電池の残量が少なくなった場合、赤ランプが高速点滅します。

※充電時間は約1.5H（使用条件により異なります）

六、LEDランプの表示について

動作状態	LED表示
①電源オン	青ランプ3秒点滅
②電源オフ	電源ボタンを約4秒間長押し
③ペアリング待ち	赤青ランプに交替点滅
④接続済	青ランプ点滅（遅め）
⑤音楽モード	モード切替時に青ランプ点滅（遅め）
⑥通話モード	モード切替時に青ランプ点滅（遅め）
⑦ゲームモード	モード切替時に青ランプ点滅（遅め）
⑧低電池	赤ランプ速点滅
⑨充電状態	赤ランプ点灯
⑩充電完了	青ランプ点灯

七、その他便利機能

①モード切替

電源ボタンを「連続3回押し」してモードを切り替えることができます。

利用可能なモード：

1. 音楽モード（英語でMusic modeとアナウンス）
2. ゲームモード（英語でGame modeとアナウンス）

②通話発信

電源ボタンを「連続2回押し」して、直近の通話履歴の連絡先に通話発信できます。

③音声制御

三秒押ししてから“トン”が出たら、音声で音楽や通話等が制御できます。

八、初期化

製品本体（L）と（R）の接続また接続先機器とのペアリングがうまくできないなどの場合、以下の手順で初期化設定を行ってください。

①ペアリング解除

接続先とのペアリングが完了している場合は、接続先機器のBluetooth機能設定で「G2」のペアリングを解除/削除してください。

②電源OFF

本製品の電源をオンにします。

③初期化

製品本体の「電源ボタン」及び「音量-」ボタンを同時に約3秒間長押ししてください。

九、本製品の安全について

①本製品は充電式電池が内蔵されています。

高温または温度の高い環境に放置すると、故障の原因になりますので避けてください。

②本製品の充電については、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。

③「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中に使用する場合は、十分に環境の安全性を確保してからご利用ください。

十、よくあるご質問/困る場合

ペアリングの際に、接続先機器で検出できない	<p>本製品がペアリングモードになっているか、確認してください。 ※すべての接続先機器の Bluetooth 機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。 検出されるまでに10秒程度時間がかかる場合があります。</p>
電源が入らない場合	<p>電池残量が少なくなっています。 付属の充電ケーブルを使用し十分に充電してからお使いください。</p>
イヤホンの電池交換できますか？	<p>本製品は充電式電池を内蔵しています。 充電式電池について、絶対に交換しないでください。 故障の原因になります。</p>
接続やペアリングが突然できなくなった	<ol style="list-style-type: none">1. イヤホンと接続先機器の通信距離は最大距離内であるかどうかをご確認ください。2. 通信距離の場合は、イヤホンと接続先機器の電源を両方とも一度切ってから、再度ペアリング・接続を行ってください。3. イヤホンの初期化を行ってみてください。
イヤホンから雑音が聞こえる	<ul style="list-style-type: none">● 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体（接触した状態）などを挟むと雑音が入ります。● 電波干渉を受けている可能性があります。障害物や他の電子機器から離れてください。● 手などで製品本体を覆っている場合は、覆うのをやめてください。

**ボタンでアプリを
操作できない**

- 接続先機器がAVRCPに対応していることをご確認ください。
- ※ AVRCPは「Audio/Video Remote Control Profile」の頭文字を取った言葉で、リモコン操作で本体をコントロールする際の、Bluetooth（ブルートゥース）の通信規格のひとつです。Bluetooth対応のポータブルスピーカーやワイヤレスイヘッドホンなどに使われることが多く、ペアリングしたスマートホンなどから、音楽の再生や停止、ボリュームなどを操作することが可能になる通信規格です。

十一、保障について

保障期間：ご購入後18か月

- ※ 商品に万全を期しておりますが、万が一初期不良などが発生した場合、販売店までご連絡ください。速やかにご対応します。
- ※ 電池は消耗品のため、保障対象外となります。電池以外の機能的な部分のみ保障対象となりますことをご了承ください。

製造販売元：iitrust co.,ltd

住所：China Shenzhenshi Longgangqu henglu e shidai