

Earaku

ワイヤレススピーカー

日本語取扱説明書

J091



この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
す。

安全にご使用いただく為にも、使用前に、この『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告

煙が出る場合、異常なおいや音が出る場合、すぐに電源を切る。

煙りが出なくなるのを確認して販売元または弊社サービスセンターにご連絡ください。

USB端子やプラグに水分や汚れが残ったまま使用しない。

火災・感電の原因になります。

分解や改造をしない。

感電の原因になります。

調理台など油煙やお風呂場など湿気があたる場所で長時間使用しない。

火災・感電の原因になります。

アルコール・シンナー等の引火性溶剤の近くで使用しない

引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

注意

湿気やほこりの多い場所に設置しない

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となります。

【薬物厳禁】合成洗剤・ベンジン・シンナー等で外装をふかない、また、接点復活剤を使用しない。

外部が傷んだり、部品が溶解することがあります。

電池についてご注意

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています、リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。
- ※ 火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。
また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中などに放置しないでください。
- ※ 使用中、保管時などに発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
- ※ 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
- ※ 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。
- ※ 電子レンジや高圧容器に入れしないでください。
- ※ 水、海水、ジュース等で濡らさないでください。
- ※ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

Bluetoothに関するご注意

本機は、2.4GHZの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でも色々な機器(ラジオ、電子レンジやコードレス電話など)で使用されています。

- 以下のような場所で本機を使用する場合、送信/受信ができなくなることがあります。
- ※ 2.4GHZを利用する無線LAN、また電子レンジ等の機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。
(環境により電波が届かない場合があります。)
- ※ テレビにノイズが出た場合、本機(及び本機対応製品)がテレビ、ビデオ、チューナー等のアンテナ入力端子に影響を及ぼしている恐れがあります。、本機(及び本機対応製品)をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。
- ※ ラジオから離してご使ってください。(ノイズが出る場合があります。)

周波数について

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFHSS（周波数拡散方式）を採用し、想定される干渉距離は約10Mです。

この機器の使用周波数帯では、科学・医療用機器・電子レンジ等の産業のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

特別な注意事項

※ 接続デバイスによる音量の調整範囲が違いますので、通常の音量以上に設置すれば、耳にも損傷あり、音質が良くないこともあります。お客様の健康のため、最大音量に設置しないでください。

パッケージ確認

お使いになる前に、下記付属品がすべて揃っていることをご確認ください。



スピーカー本体



充電ケーブル



AUX音声ケーブル



取扱説明書



ストラップ

商品仕様

型番	J091
商品名	Earaku スピーカー
材質	ABS樹脂+ステンレス製
外形寸法	約20.5*7*8cm
重量	約786g
Bluetooth	V 5.3
通信距離	最大約10M ※理論値です、使用環境により異なります。
出力音圧	80±2dB
周波数	80hz-20kHz
対応モード	ワイヤレス・SDカード・ AUXヘッドホン音声対応
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	AAC/SBC
対応デバイス	スマホ、タブレット、PCなど
防水レベル	IPX7
入力	DC 5V/2A
バッテリー容量	7.4V/2500mah
充電式	Type-C充電式
充電時間	約4時間
再生時間	約15時間、使用状況により、異なる。
待機時間	約720時間

ペアリンク操作

電源を入れた後、スピーカーは自動的にペアリンクモードに入ります。

この時、青LED指示ランプが点滅します。

デバイスのBluetooth設定画面に「J091」を選択してペアリンクしてください。



スマホペアリンク例の1つ

Step1

『設定』⇒『Bluetooth』の

をタップした後、『Bluetooth機能』を「オフ」から「オン」にします。Bluetoothに接続できるデバイスの一覧が表示されます。

Step2

デバイスの一覧から『J091』を選択する。

接続が完了すると、デバイス上で「接続済み」と表示されます。

AUXヘッドホン音声モード

付属の3.5mmAUXヘッドホン音声ケーブルで、Earakuスピーカーをデバイスに接続した場合、デバイスの音声はEarakuスピーカーに転送します。

Sdカードの使用方法

SDカードはEaraku スピーカー裏側のMicro Sd口に挿入して、音声が出ます。

TWS接続方法

TWS接続とは：

スピーカー2台をつなげてBluetooth接続することで、音楽をステレオで楽しめます。

スマホで2台『Earaku スピーカー』接続の例です

接続方法

Step 1

『Earaku スピーカー』2台とも電源をいれてください。

Step 2

そして、2台とも『M』ボタンをクリックしてください。
LEDランプが点滅すると、ペアリング中です。

Step 3

1台目の『Earaku スピーカー』のLEDランプが青くなって点滅した場合、2台目の『Earaku スピーカー』がペアリング成功です。その場合、2台目の『Earaku スピーカー』は赤いランプが点灯します。

Step 4

スマホが1台目の『Earaku スピーカー』にペアリングされた場合、青いランプが点灯します。音楽再生の場合、青いランプがゆっくり点滅します。

電池残量の確認

『Earaku スピーカー』電池残量の確認

『Earaku スピーカー』電池残量が少なくなると、音声ガイド「バッテリーが少なくなりました、充電してください。」が流れたら、早めに充電してください。電池の残量が完全になくなると、音声ガイド「電源が切れました」が流れ、イヤホンの電源が自動的に切れます。

※スマートフォンの画面に『Earaku スピーカー』の電池残量を示すアイコンが表示されます。デバイスシステムの設置により、電力表示アイコンの形は異なります。

以下のは例の2つです。

例1



例2



※赤い枠内なのはイヤホンの電力表記アイコンです、10%以下（充電必要です）

充電指示：



充電中：緑ランプを点滅します。

充電完了：緑ランプが点灯します。

低電力：緑ランプは点滅する。

※ 電源入れた後、
(Bluetooth 接続)ペアリングしていない場合、
30分間に動作しないと、電源自動OFFになります。

ボタン操作確認

	電源オン・オフ。
M	<ul style="list-style-type: none">・ワイヤレス、Micro SD、AUXモードを切り替える・ワイヤレスペアリング状態で、2回押してsiriアシスタントON/OFFにする。
	<ul style="list-style-type: none">・一時停止・再生。・AUXモードで、スピーカーミュート。・1回押して、電話受付。・1回押して、電話切る。・2秒押して、電話拒否。・2回クリックして、自動的にラスト掛けた。電話番号へ再び電話掛ける。・長押しして、ペアリング待ちの状態に切り替える。
+	<ul style="list-style-type: none">・1回押して、音量上り。・2秒押して、次の曲。
-	<ul style="list-style-type: none">・1回押して、音量下り。・2秒押して、前の曲。
EQ	標準 → 重低音 → ジャズステレオの切り替え。
リセット	EQ+[M]を同時に3秒以上押して、リセットする。
<p>※ 電源入れた後、 (Bluetooth 接続)ペアリングしていない場合、 30分間に動作しない場合、電源自動OFFになります。</p> <p>※ AUXモードご利用の場合、電源及びEQボタン除いて、 すべてのボタンは無効になります。</p>	

アフターサービス

本製品ご購入日から1年の安心保証がついております、
万が一商品には何かご質問がある場合、お客様のお問
合わせフォームまたはご購入の販売店にご連絡ください。

お問い合わせ方法

『アカウントサービス』



『注文履歴』



『販売元』



『質問する』